

Woche 2: Anleitung Stampf-Rakete Abschussrampe

Freitag, 29. November 2019 21:56

1. Lege die Teile bereit
2. Verwende einen Sparschäler um bei den T-Stücken jeweils 2 Stege zu entfernen
3. Umwickle die Stücke die in die 45°-Winkel gesteckt werden mit einer Lage Klebeband (damit sie etwas dicker werden und besser passen/abdichten)
4. Stecke die Rohre in die 45°-Winkel und verwende Klebeband um sie abzudichten (muss möglichst luftdicht verbunden sein)
5. Montiere die T-Stücke, stecke die Rohre hinein und drehe sie in die richtige Position um sie als Beine zu verwenden



